



FIRE-CRACKER

64 TEMPS - 2 MURS - 3 RESTARTS

MUSIQUE: JOSH TURNER - FIRECRACKER

CHORÉGRAPHIE: LAË NICOLAS (EAGLES LINE DANCERS COËTMIEUX)

1—8 Rumba Box Modifié — Hold

1—2 PD à droite, assembler PG à côté du PD

3—4 PD devant, Hold

5—6 PG à gauche, assembler PD à coté de PG

7—8 PG devant, Hold

9—16 Rumba Box Modifié — Hold

1—2 PD à droite, assembler PG à côté du PD

3—4 PD arrière, Hold

5—6 PG à gauche, assembler PD à coté de PG

7—8 PG arrière, Hold

17—24 Step arrière x3 — Hold — Coaster step — Scuff

1—2 Step arrière Droit, Step arrière Gauche

3—4 Step arrière Droit, Hold

5—6 PG derrière, PD à côté du PG

7—8 PG devant, Scuff

25—32 Step Lock Step — Scuff — Step Lock Step — Scuff

1—2 PD devant, PG croisé derrière PD

3—4 PD devant, Scuff PG

5—6 PG devant, PD croisé derrière PG

7—8 PG devant, Scuff PD

33—40 Step 1/4—Cross—Hold—Weave

1—2 Step PD, 1/4 de tour à Gauche

3—4 Cross PD par-dessus PG, Hold

5—6 PG à Gauche, PD derrière PG

7—8 PG à Gauche, Cross PD devant PG

41—48 Side Rock Cross—Hold—Weave

1—2 Poser PG à Gauche en basculant le PDC, revenir sur PD

3—4 Croiser le PG devant le PD avec le PDC, Hold

5—6 PD à Droite, PG derrière PD

7—8 PD à Droite, Cross PG devant PD